

LA MÉTROPOLE

Manuel d'utilisation



Précautions d'usage afin de préserver le mouvement de votre montre :

Il est impératif de positionner les aiguilles sur 6h30 du matin avant de procéder aux réglages. Les dommages causés par le non-respect de ces consignes ne seront pas couverts par la garantie.

Calibre: JB 57 528

Verre: Hardystal de type minéral renforcé

Cadran:

Compteur à midi : dateet second fuseau horaire

Guichet à 3 heures : mois

Compteur à 9 heures : jour de la semaine Fenêtre à 6 heures : balancier apparent

Réglages :

Pour régler la date: appuyer sur le bouton D jusqu'à la date désirée. Pour régler le mois : appuyer sur le bouton B jusqu'au mois désiré.

Pour régler le jour de la semaine : appuyer sur le bouton C jusqu'au jour désiré.

Pour régler le second fuseau horaire : tirer la couronne (A) et tourner les aiguilles dans le sens

horaire jusqu'à l'heure souhaitée.

Pour régler l'heure principale: tirer la couronne (A) et tourner les aiguilles dans le sens anti-horairejusqu'à l'heure souhaitée. Repositionner la couronne dans sa position initiale.

Précisions sur les montres automatiques :

Pour conférer une bonne autonomie à votre montre il est nécessaire, une fois les réglages terminés, de la remonter en faisant tourner la couronne (A) enfoncée une trentaine de fois vers le haut. Le rotor visible au dos permettra à votre montre de se recharger grâce aux mouvements du poignet.

Le changement de mois se fait manuellement.

Etanchéité:

Votre montre Métropole a une étanchéité de 3 ATM.

Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, des vibrations ou le vieillissement des joints.

Il est recommandé de procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans.

Précision de marche :

Votre montre automatique a une précision de marche de + ou - 40 secondes par jour. Les chocs ou les champs magnétiques peuvent altérer la précison de votre montre.

